

## PRIMACEM ABS

Усилитель адгезии: для впитывающих поверхностей



Primacem ABS представляет собой акриловую дисперсию в водной среде, используемую в качестве усилителя адгезии для впитывающих поверхностей до нанесения микроцементов Торпсмент.

### Свойства

- Усилитель адгезии для впитывающих поверхностей.
- Наносится в один слой с помощью валика или кисти.
- На водной основе, не горючий.
- Не содержит пластификаторов, растворителей, амиака и эмульгаторов.
- Продукт поставляется готовым к использованию.

### Расход

(1 слой) – 0,10 л/м<sup>2</sup>

### Технические данные

- Акриловая дисперсия на водной основе
- Молокообразная жидкость
- Твердые частицы: 10,7 %
- РН между 8 и 9
- Клейкость 10-11 с. (Ford Cup 4)
- Плотность при 20°C: 1,01 ± 0,01 г/мл
- Использовать при температуре от 5°C до 35°C
- Продукт становится сухим на ощупь через 30 мин.

### Нанесение

Рабочая поверхность должна быть обезжиренной, сухой, чистой, и без пыли. До нанесения первого слоя микроцемента следует подождать минимум 30 минут и максимум 24 часа.

## Специальные меры предосторожности

---

При попадании в глаза, промыть чистой водой в течении 15 минут. При контакте с кожей, промойте загрязненный участок водой с мылом. Не принимать внутрь. В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошая вентиляция.
- Очки для предотвращения попадания брызг.
- Резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Хорошо закрывайте крышку после каждого использования продукта, в противном случае он может высохнуть. Данный продукт не является токсичным, опасным или воспламеняется при нормальных условиях эксплуатации. По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется. Держите продукт в недоступном для детей месте.

## Тип упаковки

---

Транспортируется в упаковке 5 л.

## Очистка инструментов

---

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

## Условия хранения

---

Primacem ABS следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



**Т ТОПСИМЕНТ**

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: июль 2018